

ISTRUZIONE DI MONTAGGIO MESA WP ANTERIORE



Sensore est.
A

Vite sensore
B

Semigusci
porta molla
D



Occhiello
C

Dado stelo
F



Gruppo di
precarico
E

Tampone
originale
G

Dado stelo
F

Descrizione montaggio :

1. Svitare la vite sensore "B" presente sull'occhiello dell'ammortizzatore e rimuovere il sensore est. "A".
2. Posizionare l'ammortizzatore sull'apposito attrezzo smontamolla, comprimerlo per togliere i due semigusci porta molla "D" e sfilare la molla dall'ammortizzatore.
3. Scaldare con una pistola termica l'occhiello "C" e tenendo fermo il dado stelo "F", svitarlo completamente dallo stelo.
4. Estrarre dall'ammortizzatore originale l'intero gruppo di precarico "E", svitare completamente il dado stelo "F" ed estrarre il tampone originale "G".



Tutte le operazioni di smontaggio e montaggio devono essere effettuate esclusivamente da officine specializzate.

Mupo non si rende responsabile di danni ai prodotti o persone causate da errata installazione o da manomissioni al prodotto.

Per l'installazione dei prodotti Mupo sulla moto, attenersi alla procedura descritta sul manuale di officina del costruttore.

Prima di procedere all'installazione del prodotto, proteggere le zone della moto che potrebbero subire danni estetici.



MADE IN ITALY

ISTRUZIONE DI MONTAGGIO MESA WP ANTERIORE



Semigusci porta molla
D

Occhiello
E

Dado stelo
F

Tampone
originale
G

Gruppo
precarico
E



Sensore est.
A



5. Prendere l'ammortizzatore MUPO, installare su di esso il gruppo di precarico "E" facendo in modo che il gruppo di precarico sia nella medesima posizione rispetto al montaggio originale sulla moto.
6. Montare sullo stelo, il tampone originale "G" ed avvitare fino a battuta il dado stelo "F".
7. Applicare Loctite 638 o equivalente sul filetto dello stelo, avvitare l'occhiello "E" fino a completa battuta e serrargli contro con forza il dado stelo "F".
8. Posizionare l'ammortizzatore con la sua molla originale sull'attrezzo smontamolla, comprimerlo e rimontargli i due semigusci porta molla "D" per fissare il tutto.
9. Rimontare il sensore est. "A" serrandolo con la propria vite.



Tutte le operazioni di smontaggio e montaggio devono essere effettuate esclusivamente da officine specializzate.

Mupo non si rende responsabile di danni ai prodotti o persone causate da errata installazione o da manomissioni al prodotto.

Per l'installazione dei prodotti Mupo sulla moto, attenersi alla procedura descritta sul manuale di officina del costruttore.

Prima di procedere all'installazione del prodotto, proteggere le zone della moto che potrebbero subire danni estetici.



MADE IN ITALY