



Istruzioni di montaggio:

1. Rimuovere l'ammortizzatore originale dalla moto.
2. Installare sulla moto l'ammortizzatore MUPO come indicato nelle figura a destra.
3. Posizionare il serbatoio "A" dell'ammortizzatore MUPO nella stessa sede dell'originale, presente sulla moto.
4. Sostituire la vite di serraggio della staffa sottocodone con la M5X25 "B".
5. Serrare nuovamente la vite per posizionare definitivamente il serbatoio.
6. Posizionare il comando del precarico idraulico flex nella medesima posizione dell'originale e assicurarlo con le stesse viti originali "C".



Tutte le operazioni di smontaggio e montaggio devono essere effettuate esclusivamente da officine specializzate. Mupo non si rende responsabile di danni ai prodotti o persone causate da errata installazione o da manomissioni al prodotto .

Per l'installazione dei prodotti Mupo sulla moto, attenersi alla procedura descritta sul manuale di officina del costruttore. Prima di procedere all'installazione del prodotto, proteggere le zone della moto che potrebbero subire danni estetici.



Passaggio  
corretto tubo  
remoto  
serbatoio  
**MADE IN ITALY**