

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO AMMORTIZZATORE AB2

* Il disegno è puramente indicativo



Fascetta serbatoio C

Vite B

Vite originale A

Istruzioni di montaggio:

1. Rimuovere l'ammortizzatore originale dalla moto.
2. Installare l'ammortizzatore MUPO sulla moto come indicato in figura.
3. Utilizzare le viti originali della moto per fissare l'ammortizzatore al telaio ed al forcellone.
4. Svitare la vite M 5 originale "A" che fissa il paracatena e posizionare la fascetta serbatoio "C" in modo che venga tenuta in sede dalla vite stessa.
5. Inserire quindi il serbatoio remoto all'interno della fascetta serbatoio "C" e serrarlo con la vite "B".



Tutte le operazioni di smontaggio e montaggio devono essere effettuate esclusivamente da officine specializzate. Mupo non si rende responsabile di danni ai prodotti o persone causate da errata installazione o da manomissioni al prodotto.

Per l'installazione dei prodotti Mupo sulla moto, attenersi alla procedura descritta sul manuale di officina del costruttore. Prima di procedere all'installazione del prodotto, proteggere le zone della moto che potrebbero subire danni estetici.



MADE IN ITALY