

* Il disegno è puramente indicativo



Descrizione montaggio comando precarico idraulico:

1. Rimuovere la vite originale M8 presente sulla moto sul lato sinistro che regge il telaio reggisella.
2. Posizionare il distanziale "B" e la staffa comando precarico idraulico "C" in corrispondenza del foro filettato sul telaio.
3. Avvitare la vite M8X50 "A" per fissare il tutto.



Tutte le operazioni di smontaggio e montaggio devono essere effettuate esclusivamente da officine specializzate. Mupo non si rende responsabile di danni ai prodotti o persone causate da errata installazione o da manomissioni al prodotto.

Per l'installazione dei prodotti Mupo sulla moto, attenersi alla procedura descritta sul manuale di officina del costruttore. Prima di procedere all'installazione del prodotto, proteggere le zone della moto che potrebbero subire danni estetici.



MADE IN ITALY