



Viti originali
precarico
C

Preso
corrente
B

Vite staffa
originale
D

Staffa
serbatoio
A

Istruzioni di montaggio:

1. Rimuovere l'ammortizzatore originale dalla moto.
2. Rimuovere la staffa che fissa il serbatoio remoto dell'ammortizzatore originale.
3. Svitare la vite originale che fissa la presa corrente "B" alla suddetta staffa.
4. Avviare la presa di corrente "B" alla staffa serbatoio "A" e successivamente fissare la staffa serbatoio "A" al sottocodone della moto sfruttando una delle viti staffa originale "D".
5. Installare sulla moto l'ammortizzatore MUPO come indicato nelle figura a destra.
6. Posizionare il comando del precarico idraulico flex nella medesima posizione dell'originale e assicurarlo con le stesse viti originali "C".



Tutte le operazioni di smontaggio e montaggio devono essere effettuate esclusivamente da officine specializzate. Mupo non si rende responsabile di danni ai prodotti o persone causate da errata installazione o da manomissioni al prodotto .

Per l'installazione dei prodotti Mupo sulla moto, attenersi alla procedura descritta sul manuale di officina del costruttore. Prima di procedere all'installazione del prodotto, proteggere le zone della moto che potrebbero subire danni estetici.



Passaggio
corretto tubo
remoto
serbatoio
MADE IN ITALY