

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO AMMORTIZZATORE AB2



Tubo remoto serbatoio A

Istruzioni di montaggio:

1. Montare l'ammortizzatore Mupo facendo passare il tubo remoto serbatoio "A" tra il motore ed il telaio in prossimità del regolatore di tensione.

2. Inserire l'interno della fascetta serbatoio "C", il serbatoio ammortizzatore e serrare il tutto con l'apposta vite e controdado.

3. Fissare la fascetta serbatoio "C", utilizzando la vite fascetta serbatoio "B" sfruttando il foro filettato M8 presente sul carter motore presente in questa zona.



Vite fascetta serbatoio B

Fascetta serbatoio C



Tutte le operazioni di smontaggio e montaggio devono essere effettuate esclusivamente da officine specializzate. Mupo non si rende responsabile di danni ai prodotti o persone causate da errata installazione o da manomissioni al prodotto.

Per l'installazione dei prodotti Mupo sulla moto, attenersi alla procedura descritta sul manuale di officina del costruttore. Prima di procedere all'installazione del prodotto, proteggere le zone della moto che potrebbero subire danni estetici.



**MADE IN ITALY**