

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO AMMORTIZZATORE AB2



Vite originale  
A



Staffa  
serbatoio  
C

Vite serbatoio  
B



Tubo remoto  
D

Istruzioni di montaggio:

- . Rimuovere la sella dalla moto.
- . Installare l'ammortizzatore sulla moto come indicato in figura.
- . Rimuovere la vite originale "A" posizionata sul lato destro della moto vicino al serbatoio olio del freno posteriore.
- . Montare il serbatoio dell'ammortizzatore all'interno della staffa serbatoio "C" fissando il tutto con la vite serbatoio "B".



Fissare la staffa serbatoio "C" sul lato destro della moto, usando la vite originale "A".

Tutte le operazioni di smontaggio e montaggio devono essere effettuate esclusivamente da officine specializzate. Mupo non si rende responsabile di danni ai prodotti o persone causate da errata installazione o da manomissioni al prodotto.

Per l'installazione dei prodotti Mupo sulla moto, attenersi alla procedura descritta sul manuale di officina del costruttore. Prima di procedere all'installazione del prodotto, proteggere le zone della moto che potrebbero subire danni estetici.

vitando così che il bullone del tubo remoto  
**MADE IN ITALY**

